Giraffy Co.

Red de chipping de golf

Contenido de la caja:

Antes de empezar, comprueba que estén todas las piezas:

- 1 red de chipping
- 2 varillas de soporte
- 12 pelotas
- 1 tee de golf de goma
- 1 bolsa de transporte
- 1 alfombrilla de chipping de doble césped
- 1 marcador
- 4 estacas

Manual de usuario

Instrucciones de montaje

1. Desembala y suelta la correa:

Saca la red del embalaje. Retira con cuidado la correa exterior que la mantiene plegada.

① ②



2. Deja que se despliegue:

Al retirar la correa, la red se abrirá rápidamente hasta alcanzar su tamaño completo. Manipúlala con cuidado durante este paso.

③ ④



Giraffy Co.

3. Asegura la base:

Introduce las dos varillas de fibra de vidrio incluidas en las fundas inferiores de la red. Así crearás una base estable que la mantendrá erguida y lista para recibir los golpes de aproximación.

⑤ ⑥



¡Enhorabuena! Tu red de chipping está montada y lista para practicar en menos de un minuto.

¡ADVERTENCIA!

Esta red está diseñada SOLO para las pelotas blandas de práctica incluidas. NO uses pelotas de golf reales: pueden dañar el marco de fibra de vidrio, provocar fallos del producto y causar lesiones.

Giraffy Co.

Nuestro compromiso contigo:

Si falta alguna pieza o está defectuosa, contáctanos a través de tu pedido de Amazon o en **service@giraffyco.com** para recibir un reemplazo gratuito.

Información de la garantía:

Este producto está destinado únicamente al uso doméstico.

Escanea para registrar tu red de chipping y ampliar la garantía gratis.

Escanea el código para consultar el manual en todos los idiomas disponibles.



¡Comparte tu experiencia!

¿Disfrutas practicando el putt?

Una breve valoración en Amazon alegrará a nuestro equipo y ayudará a otros golfistas a elegir.