Giraffy Co.

高尔夫旅行包



Giraffy Co. 高尔夫旅行包可在出行、参赛及日常搬运时，保护并有序收纳您的球杆、鞋子和旅行用品。

使用说明书

首次使用前：

1. 清除旅行包上的全部包装材料。
2. 完全打开主拉链，检查内部隔层。
3. 确认 ABS 硬壳、拉链、滚轮、锁具及提手状态良好。
4. 将球包放入旅行包，用内部卡扣固定。完全拉好拉链后，再扣紧两个外部卡扣，确保牢固固定。
5. 利用内部空间和外袋收纳鞋子、配件、毛巾、手套或旅行用品。
6. 将鞋子放入侧面或前方收纳区前，请先套上随附的鞋套。

鞋套使用说明

随附鞋套采用 PU 涂层防泼水面料，有助于减少鞋底污物沾染旅行包内部。

适用于：

- 在湿草地打球后的高尔夫鞋。
- 打球后沾有泥土或灰尘的鞋子。
- 旅行携带的日常鞋履。
- 保持侧面鞋仓更洁净。

使用后请用湿布擦拭鞋套，充分自然晾干后再收纳。

清洁与保养

清洁旅行包：

出行或户外使用后，用柔软湿布擦拭外层面料。如有污垢或泥土，可用温和肥皂兑水轻轻清洁。请勿使用漂白剂、强效清洁剂、含酒精喷雾或研磨性刷具。

收纳前请充分自然晾干。请勿使用烘干机，避免靠近直接热源或长时间暴晒。

ABS 硬壳养护：

ABS 硬壳有助于在旅途中保护球杆顶部。使用后请用超细纤维布擦拭，保持外观洁净。

避免重物直接砸落在硬壳上。硬壳虽耐用，强烈撞击仍可能留下划痕或表面印迹。

拉链与锁具养护：

保持拉链轨道洁净，避免沙粒、泥土和碎屑积聚。请轻柔开合，以保持顺畅。

TSA007 锁具让出行更便利。首次出行前，请设置并牢记密码。Giraffy Co. 不对遗忘锁具密码负责。

收纳提示：

请存放在阴凉、干燥处，收纳前确保旅行包和鞋套完全干燥。避免长时间在包上压放重物，以免影响形状。

Giraffy Co.

我们对您的承诺：

如有配件缺失或损坏，请通过您的 Amazon 订单或发送邮件至 service@giraffyco.com 联系我们，申请免费补发或更换。

保修信息：

本产品仅供个人高尔夫出行及收纳使用。

扫码注册高尔夫旅行包，免费延长保修。

扫码查看所有已提供语言的说明书。

5.0 评分

分享您的使用体验！

喜欢您的新高尔夫旅行包吗？

在 Amazon 留下一个简单的评价，既能让我们的团队倍感开心，也能帮助其他高尔夫爱好者作出选择。