Giraffy Co.

Golf-Reisetasche



Ihre Giraffy Co. Golf-Reisetasche schützt und ordnet Golfschläger, Schuhe und Reiseutensilien auf Reisen, bei Turnieren und beim täglichen Transport.

Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von der Reisetasche.

2. Öffnen Sie den Hauptreißverschluss vollständig und prüfen Sie das Innenfach.

3. Prüfen Sie, ob ABS-Hartschale, Reißverschluss, Rollen, Schloss und Griffe unbeschädigt sind.

4. Stellen Sie Ihr Golfbag in die Reisetasche und fixieren Sie es mit der inneren Schnalle. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig und anschließend beide äußeren Schnallen, damit alles fest gesichert ist.

5. Verstauen Sie Schuhe, Zubehör, Handtücher, Handschuhe oder Reiseutensilien im Innenraum und in der Außentasche.

6. Ziehen Sie die beiliegenden Schuhhüllen über die Schuhe, bevor Sie diese im seitlichen oder vorderen Fach verstauen.

Verwendung der Schuhhüllen

Die beiliegenden Schuhhüllen bestehen aus wasserabweisendem Stoff mit PU-Beschichtung. Sie helfen, den Innenraum Ihrer Golf-Reisetasche vor Schmutz von den Schuhen zu schützen.

Geeignet für:

- Golfschuhe nach dem Spielen auf nassem Rasen.
- Schlammige oder staubige Schuhe nach einer Runde.
- Alltagsschuhe im Reisegepäck.
- Ein saubereres seitliches Schuhfach.

Wischen Sie die Schuhhüllen nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen.

Pflege und Wartung

Reinigung der Reisetasche:

Wischen Sie den Außenstoff nach Reisen oder der Nutzung im Freien mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Entfernen Sie Schmutz oder Schlamm vorsichtig mit Wasser und milder Seife. Verwenden Sie keine Bleichmittel, aggressiven Reiniger, alkoholhaltigen Sprays oder scheuernden Bürsten.

Lassen Sie die Tasche vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen, nahe direkten Wärmequellen oder längere Zeit in starker Sonne liegen lassen.

Pflege der ABS-Hartschale:

Die ABS-Hartschale schützt den oberen Bereich Ihrer Golfschläger auf Reisen. Wischen Sie sie nach Gebrauch mit einem Mikrofasertuch ab, damit sie sauber bleibt.

Lassen Sie keine schweren Gegenstände direkt auf die Hartschale fallen. Sie ist robust, doch starke Stöße können Kratzer oder Oberflächenspuren hinterlassen.

Pflege von Reißverschluss und Schloss:

Halten Sie die Reißverschlusszähne frei von Sand, Schlamm und Schmutz. Öffnen und schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig, damit er leichtgängig bleibt.

Das TSA007-Schloss erleichtert das Reisen. Stellen Sie Ihre Zahlenkombination vor der ersten Reise ein und merken Sie sie sich. Giraffy Co. haftet nicht für vergessene Zahlencodes.

Aufbewahrungstipps:

Bewahren Sie die Reisetasche kühl und trocken auf. Tasche und Schuhhüllen müssen vor dem Verstauen vollständig trocken sein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände längere Zeit darauf, da sich die Form sonst verändern kann.

Giraffy Co.

Unser Versprechen an Sie:

Fehlt ein Teil oder ist es defekt? Kontaktieren Sie uns über Ihre Amazon-Bestellung oder unter **service@giraffyco.com**, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.

Garantieinformationen:

Dieses Produkt ist ausschließlich für private Golfreisen und die Aufbewahrung bestimmt.

Golf-Reisetasche registrieren und Garantie kostenlos verlängern: Code scannen.

Scannen Sie den Code für die Anleitung in allen verfügbaren Sprachen.

5.0 BEWERTUNG ★★★★★

Teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Gefällt Ihnen Ihre neue Golf-Reisetasche?

Eine kurze Bewertung auf Amazon freut unser Team und hilft anderen Golfern bei ihrer Entscheidung.