Giraffy Co.

Bolsa de viaje de golf



Tu bolsa de viaje de golf Giraffy Co. protege y organiza palos, zapatos y artículos esenciales en viajes, torneos y transportes diarios.

Manual de usuario

Antes del primer uso:

1. Retira todos los materiales de embalaje de la bolsa.

2. Abre por completo la cremallera principal y revisa el compartimento interior.

3. Comprueba que la carcasa rígida de ABS, la cremallera, las ruedas, el candado y las asas estén en buen estado.

4. Coloca tu bolsa de palos dentro y sujétala con la hebilla interior. Cierra completamente la cremallera y abrocha las dos hebillas exteriores para mantenerla bien asegurada.

5. Organiza zapatos, accesorios, toallas, guantes o artículos de viaje en el interior y en el bolsillo exterior.

6. Usa las fundas para zapatos incluidas antes de colocarlos en la zona de almacenamiento lateral o frontal.

Uso de las fundas para zapatos

Las fundas incluidas están hechas de tejido resistente al agua con revestimiento de PU. Ayudan a evitar que la suciedad de los zapatos pase al interior de la bolsa.

Úsalas para:

- Zapatos de golf tras jugar sobre césped mojado.
- Zapatos con barro o polvo después de una ronda.
- Zapatos de uso diario que lleves de viaje.
- Mantener más limpio el compartimento lateral para zapatos.

Después de usarlas, limpia las fundas con un paño húmedo y déjalas secar por completo al aire antes de guardarlas.

Cuidado y mantenimiento

Limpieza de la bolsa de viaje:

Tras viajar o usarla al aire libre, limpia el tejido exterior con un paño suave y húmedo. Elimina suciedad o barro con agua y jabón suave, frotando con cuidado. No uses lejía, limpiadores agresivos, aerosoles con alcohol ni cepillos abrasivos.

Deja secar la bolsa por completo al aire antes de guardarla. No la metas en una secadora ni la dejes cerca de calor directo o bajo sol intenso durante mucho tiempo.

Cuidado de la carcasa rígida de ABS:

La carcasa rígida de ABS ayuda a proteger la parte superior de los palos durante el viaje. Para mantenerla limpia, pásale un paño de microfibra después de usarla.

Evita que caigan objetos pesados directamente sobre la carcasa. Es resistente, pero los impactos fuertes pueden producir arañazos o marcas superficiales.

Cuidado de la cremallera y el candado:

Mantén la cremallera limpia y libre de arena, barro y residuos. Ábrela y ciérrala con suavidad para que siga deslizándose bien.

El candado TSA007 facilita los viajes. Configura y recuerda tu combinación antes del primer viaje. Giraffy Co. no se responsabiliza de los códigos olvidados.

Consejos de almacenamiento:

Guarda la bolsa en un lugar fresco y seco. Comprueba que tanto la bolsa como las fundas estén totalmente secas. Evita dejar objetos pesados encima durante mucho tiempo, ya que podrían deformarla.

Giraffy Co.

Nuestro compromiso contigo:

Si falta alguna pieza o está defectuosa, contáctanos a través de tu pedido de Amazon o en **service@giraffyco.com** para recibir un reemplazo gratuito.

Información de la garantía:

Este producto está destinado únicamente a viajes y almacenamiento personal de equipo de golf.

Escanea para registrar tu bolsa de golf y ampliar la garantía gratis.

Escanea el código para consultar el manual en todos los idiomas disponibles.

5.0 VALORACIÓN ★★★★★

¡Comparte tu experiencia!

¿Disfrutas de tu nueva bolsa de viaje de golf?

Una breve valoración en Amazon alegrará a nuestro equipo y ayudará a otros golfistas a elegir.