Giraffy Co.

Housse de voyage de golf



Votre housse de voyage de golf Giraffy Co. protège et organise vos clubs, chaussures et accessoires lors de vos voyages, tournois et déplacements quotidiens.

Manuel d'utilisation

Avant la première utilisation :

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de la housse.
2. Ouvrez complètement la fermeture principale et vérifiez le compartiment intérieur.
3. Vérifiez le bon état de la coque rigide en ABS, de la fermeture, des roues, du cadenas et des poignées.
4. Placez votre sac de golf dans la housse et fixez-le avec la boucle intérieure. Fermez complètement la fermeture, puis les deux boucles extérieures pour bien maintenir le sac.
5. Utilisez l'espace intérieur et la poche extérieure pour ranger chaussures, accessoires, serviettes, gants et articles de voyage.
6. Mettez les chaussures dans les housses fournies avant de les placer dans le rangement latéral ou avant.

Utilisation des housses à chaussures

Les housses fournies sont en tissu résistant à l'eau enduit de PU. Elles limitent le transfert de saleté des chaussures vers l'intérieur de votre housse de golf.

Utilisez-les pour :

- Les chaussures de golf après une partie sur gazon humide.
- Les chaussures boueuses ou poussiéreuses après un parcours.
- Les chaussures de ville emportées en voyage.
- Garder le compartiment latéral à chaussures plus propre.

Après utilisation, essuyez les housses avec un chiffon humide et laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les ranger.

Entretien

Nettoyage de la housse de voyage :

Après un voyage ou une utilisation extérieure, essuyez le tissu avec un chiffon doux humide. Nettoyez délicatement la terre ou la boue avec de l'eau et un savon doux. N'utilisez ni javel, ni nettoyants agressifs, ni sprays alcoolisés, ni brosses abrasives.

Laissez sécher complètement à l'air libre avant de ranger. Ne mettez pas la housse au sèche-linge, près d'une source de chaleur directe ou longtemps en plein soleil.

Entretien de la coque rigide en ABS :

La coque rigide en ABS aide à protéger la partie supérieure des clubs pendant le voyage. Pour la garder propre, essuyez-la avec un chiffon microfibre après utilisation.

Évitez de faire tomber des objets lourds sur la coque. Elle est résistante, mais un choc important peut laisser des rayures ou des marques.

Entretien de la fermeture et du cadenas :

Gardez la glissière propre, sans sable, boue ni débris. Ouvrez et fermez doucement pour conserver un mouvement fluide.

Le cadenas TSA007 facilite les voyages. Réglez et mémorisez votre combinaison avant le premier départ. Giraffy Co. n'est pas responsable des codes oubliés.

Conseils de rangement :

Rangez la housse dans un endroit frais et sec. Vérifiez que la housse et les protections à chaussures sont entièrement sèches. Évitez de poser longtemps des objets lourds dessus, car cela peut la déformer.

Giraffy Co.

Notre engagement :

Si une pièce manque ou est défectueuse, contactez-nous via votre commande Amazon ou à **service@giraffyco.com** pour un remplacement gratuit.

Informations sur la garantie :

Ce produit est réservé au transport et au rangement personnels de matériel de golf.

Scannez pour enregistrer votre housse de golf et prolonger gratuitement la garantie.

Scannez le code pour consulter le manuel dans toutes les langues disponibles.

5.0 NOTE ★★★★★

Partagez votre expérience !

Vous aimez votre nouvelle housse de golf ?

Une petite évaluation sur Amazon fait plaisir à notre équipe et aide les autres golfeurs à faire leur choix.