Giraffy Co.

Sacca da viaggio per golf



La sacca da viaggio per golf Giraffy Co. protegge e organizza mazze, scarpe e accessori durante viaggi, tornei e trasporti quotidiani.

Manuale d'uso

Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovi tutto il materiale di imballaggio dalla sacca.
2. Apri completamente la cerniera principale e controlla il vano interno.
3. Verifica che guscio rigido in ABS, cerniera, ruote, lucchetto e maniglie siano in buono stato.
4. Inserisci la borsa da golf nella sacca e fissala con la fibbia interna. Chiudi completamente la cerniera, poi entrambe le fibbie esterne per mantenerla ben salda.
5. Usa lo spazio interno e la tasca esterna per organizzare scarpe, accessori, asciugamani, guanti o articoli da viaggio.
6. Usa i copriscarpe inclusi prima di riporre le scarpe nel vano laterale o anteriore.

Uso dei copriscarpe

I copriscarpe inclusi sono in tessuto resistente all'acqua rivestito in PU. Aiutano a limitare il passaggio dello sporco dalle scarpe all'interno della sacca.

Usali per:

- Scarpe da golf dopo aver giocato sull'erba bagnata.
- Scarpe infangate o impolverate dopo un giro.
- Scarpe comuni da portare in viaggio.
- Mantenere più pulito il vano laterale per le scarpe.

Dopo l'uso, pulisci i copriscarpe con un panno umido e lasciali asciugare completamente all'aria prima di riporli.

Cura e manutenzione

Pulizia della sacca da viaggio:

Dopo viaggi o uso all'aperto, pulisci il tessuto esterno con un panno morbido umido. Rimuovi delicatamente sporco o fango con acqua e sapone delicato. Non usare candeggina, detergenti aggressivi, spray alcolici o spazzole abrasive.

Lascia asciugare completamente la sacca all'aria prima di riporla. Non metterla in asciugatrice, vicino a fonti di calore diretto o a lungo sotto un sole intenso.

Cura del guscio rigido in ABS:

Il guscio rigido in ABS aiuta a proteggere la parte superiore delle mazze durante il viaggio. Per mantenerlo pulito, passaci un panno in microfibra dopo l'uso.

Evita di far cadere oggetti pesanti direttamente sul guscio. È resistente, ma urti forti possono causare graffi o segni sulla superficie.

Cura di cerniera e lucchetto:

Mantieni la cerniera pulita e libera da sabbia, fango e detriti. Aprila e chiudila delicatamente per mantenerne lo scorrimento fluido.

Il lucchetto TSA007 facilita i viaggi. Imposta e memorizza la combinazione prima del primo viaggio. Giraffy Co. non è responsabile dei codici dimenticati.

Consigli per la conservazione:

Conserva la sacca in un luogo fresco e asciutto. Sacca e copriscarpe devono essere completamente asciutti. Evita di appoggiare oggetti pesanti sulla sacca a lungo, poiché potrebbero deformarla.

Giraffy Co.

Il nostro impegno per te:

Se un componente manca o è difettoso, contattaci tramite il tuo ordine Amazon o all'indirizzo **service@giraffyco.com** per una sostituzione gratuita.

Informazioni sulla garanzia:

Questo prodotto è destinato solo a viaggi e conservazione personale dell'attrezzatura da golf.

Scansiona per registrare la sacca da golf e prolungare gratis la garanzia.

Scansiona il codice per leggere il manuale in tutte le lingue disponibili.

5.0 VOTO ★★★★★

Condividi la tua esperienza!

Ti piace la tua nuova sacca da viaggio per golf?

Una breve valutazione su Amazon farà felice il nostro team e aiuterà altri golfisti nella scelta.