Giraffy Co.

便携式真空保鲜机



输入：直流 5 V / 1 A
电池容量：1200 mAh

食物保鲜，从这里开始！

感谢您选择我们的便携式真空保鲜机。



掌握几个简单要点，每次都能获得良好的密封效果，
也能让机器长久保持良好状态。

安全须知（请务必阅读）

1. 保持干燥
本机不防水，请勿放入水槽或洗碗机，
也不要放在蒸汽弥漫的台面上。

2. 注意集水罐液位
液体应始终低于 MAX 刻度线。
若液位超过该线，请暂停使用并倒空集水罐。



3. 正确充电
本机由内置锂电池供电。
首次使用前请充满电，并始终使用随附的充电线。

4. 避免高温
长时间日晒或靠近高温烤箱都可能损伤电池。
请在正常室温下存放。

安全须知（请务必阅读）

5. 放在儿童接触不到的地方
孩子喜欢按按钮，
请将真空保鲜机放在儿童接触不到的地方。

6. 请勿自行拆机
发现异常？请联系我们的客服团队。
自行拆开机身将导致保修失效。

7. 易腐食物仍需冷藏或冷冻
肉类、海鲜及其他含水分的食物，
抽真空密封后仍需放入冰箱冷藏或冷冻。

首次抽真空前

1. 充电至指示灯变绿。
2. **空载运行一次**（不接保鲜袋），
然后将盖子保持打开 5-20 分钟，
以散去新产品的气味。
3. 确保硅胶垫上的两个小孔
与集水罐上的孔位对齐。



指示灯说明

状态	指示灯
充电中	红灯常亮
已充满	绿灯常亮
电量低	红灯闪烁
抽真空中	绿灯常亮
已完成	灯熄灭
无法充分抽真空	红灯常亮

常见问题速查

问题	解决方法
吸力不足	• 擦干气阀附近的水分。 • 检查袋子是否有小孔，封袋夹是否松动。 • 重新对齐吸嘴与硅胶垫孔位。
无法启动	• 电量低？请充电。 • 确认吸嘴与集水罐正确对齐。
液体相关问题	• 减少袋内液体。 • 液位达到 MAX 时，倒空集水罐。

还有疑问？
电子邮箱：service@giraffyco.com
我们随时为您提供帮助！

保修与温馨法律提示

仅限家用，持续商业使用不在保修范围内。
请按说明操作；因使用不当造成的损坏，
将导致保修失效。

扫码注册，即可享受免费延保。

5.0 评分 ★★★★★

喜欢这款真空保鲜机吗？
在 Amazon 留下一个简单的评价，
就能让我们的团队倍感开心，
也能帮助其他注重食物保鲜的顾客。

轻松保鲜，尽享美食！

FC CE RoHS 中国制造