ES

Giraffy Co.

Envasadora al vacío portátil



Entrada: 5 V CC / 1 A

Capacidad de la batería: 1200 mAh

¡Disfruta de alimentos más frescos!

Gracias por elegir nuestra envasadora al vacío portátil.



Estos sencillos consejos te ayudarán a conseguir un cierre hermético en cada uso y a mantener el aparato en buen estado durante años.

¡La seguridad es lo primero! (Léeme)

1. Mantén el aparato seco

La envasadora no es resistente al agua: evita los fregaderos, los lavavajillas y las encimeras expuestas al vapor.

2. Vigila el depósito

El líquido debe quedar **por debajo de la línea MAX**. Si la supera, detén el aparato y vacía el depósito.



3. Carga correctamente

El aparato funciona con una batería de litio integrada. **Cárgala por completo antes del primer uso** y utiliza siempre el cable suministrado.

4. Evita el calor

La exposición prolongada al sol o la cercanía a un horno caliente pueden dañar la batería. Guarda el aparato a temperatura ambiente normal.

¡La seguridad es lo primero! (Léeme)

5. Mantén el aparato fuera del alcance de los niños

A los niños les encanta pulsar botones: mantén la envasadora fuera de su alcance.

6. No desmontes el aparato

¿Algo no funciona bien? Contacta con nuestro equipo de asistencia. Abrir el aparato anula la garantía.

7. Los alimentos perecederos necesitan frío

La carne, el pescado, el marisco y otros alimentos húmedos deben seguir en el frigorífico o el congelador después de envasarlos al vacío.

Antes del primer envasado

1. Carga el aparato hasta que la luz **se ponga verde**.
2. Realiza **un ciclo en vacío** (sin bolsa) y deja la tapa abierta durante 5-20 minutos para eliminar el olor a producto nuevo.
3. Asegúrate de que los dos pequeños orificios de la almohadilla de silicona coincidan con los del depósito.



Guía de indicadores luminosos

Estado	LED
Cargando	Rojo fijo
Carga completa	Verde fijo
Batería baja	Rojo intermitente
Envasando al vacío	Verde fijo
Finalizado	Apagado
No se alcanza el vacío completo	Rojo fijo

Solución rápida de problemas

Problema	Qué hacer
Aspiración débil	• Seca la humedad cerca de la válvula. • Comprueba si hay pequeños agujeros en la bolsa o si la pinza está floja. • Vuelve a alinear la boquilla con los orificios de la almohadilla de silicona.
No se enciende	• ¿Batería baja? Recárgala. • Comprueba la alineación de la boquilla y el depósito.
Problemas con líquidos	• Reduce el líquido de la bolsa. • Vacía el depósito cuando alcance MAX.

¿Aún tienes dudas?

Correo: **service@giraffyco.com**

¡Estamos aquí para ayudarte!

Garantía e información legal

Solo para uso doméstico: el uso comercial continuo no está cubierto. Sigue las instrucciones; los daños por uso indebido anulan la garantía.

Escanea el código y regístrate para obtener una extensión gratuita de la garantía.

5.0 VALORACIÓN

¿Te gusta tu envasadora?

Una breve valoración en Amazon alegrará a nuestro equipo y ayudará a otros compradores que cuidan la conservación de sus alimentos.

¡Feliz envasado y buen provecho!

RoHS Fabricado en China