FR

Giraffy Co.

Appareil de mise sous vide portable



Entrée : 5 V CC / 1 A

Capacité de la batterie : 1200 mAh

Place à des aliments plus frais !

Merci d'avoir choisi notre appareil de mise sous vide portable.



Ces quelques conseils vous aideront à obtenir une fermeture bien étanche à chaque utilisation et à garder votre appareil en bon état pendant des années.

La sécurité avant tout (à lire !)

1. Gardez-le au sec

L'appareil n'est pas étanche : évitez les éviers, les lave-vaisselle et les plans de travail exposés à la vapeur.

2. Surveillez le réservoir

Le liquide doit rester **sous le repère MAX**. S'il le dépasse, arrêtez l'appareil et videz le réservoir.



3. Rechargez correctement

Une batterie au lithium intégrée alimente l'appareil. **Chargez-la complètement avant la première utilisation** et utilisez toujours le câble fourni.

4. Évitez la chaleur

Une exposition prolongée au soleil ou la proximité d'un four chaud peut endommager la batterie. Rangez l'appareil à température ambiante normale.

La sécurité avant tout (à lire !)

5. Gardez-le hors de portée des enfants

Les enfants aiment appuyer sur les boutons : gardez l'appareil hors de leur portée.

6. Ne le démontez pas

Un problème ? Contactez notre service d'assistance. L'ouverture de l'appareil annule la garantie.

7. Gardez les aliments périssables au froid

La viande, les produits de la mer et les autres aliments humides doivent rester au réfrigérateur ou au congélateur, même après la mise sous vide.

Avant la première mise sous vide

1. Chargez l'appareil jusqu'à ce que le voyant **devienne vert**.
2. Effectuez **un cycle à vide** (sans sac), puis laissez le couvercle ouvert pendant 5 à 20 minutes pour dissiper l'odeur du produit neuf.
3. Vérifiez que les deux petits trous du coussinet en silicone sont alignés avec ceux du réservoir.



Guide des voyants

État	LED
En charge	Rouge fixe
Charge complète	Vert fixe
Batterie faible	Rouge clignotant
Mise sous vide en cours	Vert fixe
Terminé	Éteint
Vide complet non atteint	Rouge fixe

Dépannage en un coup d'œil

Problème	À essayer
Aspiration faible	• Séchez l'humidité près de la valve. • Vérifiez l'absence de petits trous dans le sac et que la pince est bien fermée. • Réalignez l'embout avec les trous du coussinet en silicone.
Ne démarre pas	• Batterie faible ? Rechargez-la. • Vérifiez l'alignement de l'embout et du réservoir.
Problèmes avec les liquides	• Réduisez la quantité de liquide dans le sac. • Videz le réservoir dès que le niveau atteint MAX.

Encore des questions ?

E-mail : **service@giraffyco.com**
Nous sommes là pour vous aider !

Garantie et informations légales

Usage domestique uniquement : l'utilisation commerciale continue n'est pas couverte. Respectez les instructions ; les dommages dus à une mauvaise utilisation annulent la garantie.

Scannez le code pour vous inscrire et bénéficier d'une extension de garantie gratuite.



Vous aimez votre appareil ?

Une petite évaluation sur Amazon fait plaisir à notre équipe et aide les autres acheteurs soucieux de bien conserver leurs aliments.

Bonne mise sous vide et bon appétit !

FC CE RoHS Fabriqué en Chine