Giraffy Co.

Macchina per sottovuoto portatile



Alimentazione: 5 V CC / 1 A

Capacità della batteria: 1200 mAh

Benvenuti nella freschezza!

Grazie per aver scelto la nostra macchina per sottovuoto portatile.



Con questi semplici consigli otterrai ogni volta una chiusura ermetica e manterrai la macchina in buone condizioni per anni.

La sicurezza prima di tutto!

1. Tienila all'asciutto

La macchina non è impermeabile: non metterla nel lavello, in lavastoviglie o su piani di lavoro esposti al vapore.

2. Controlla il serbatoio

Il liquido deve restare **sotto la linea MAX**. Se la supera, interrompi l'uso e svuota il serbatoio.



3. Ricarica correttamente

Batteria al litio integrata: **caricala completamente prima del primo uso** e usa sempre il cavo in dotazione.

4. Evita il calore

L'esposizione prolungata al sole o la vicinanza a un forno caldo possono danneggiare la batteria. Conserva la macchina a temperatura ambiente.

La sicurezza prima di tutto!

5. Tienila lontana dai bambini

I bambini amano premere i pulsanti: tieni la macchina fuori dalla loro portata.

6. Non smontarla

Qualcosa non va? Contatta il nostro servizio di assistenza. Aprire la macchina invalida la garanzia.

7. I deperibili vanno al freddo

Carne, prodotti ittici e altri alimenti umidi vanno in frigo o in congelatore anche dopo il sottovuoto.

Prima del primo utilizzo

1. Ricarica finché la spia **diventa verde**.
2. Esegui **un ciclo a vuoto** (senza sacchetto), poi lascia il coperchio aperto per 5-20 minuti per eliminare l'odore di prodotto nuovo.
3. Assicurati che i due piccoli fori nel cuscinetto in silicone siano allineati con quelli del serbatoio.



Guida alle spie

Stato	LED
In carica	Rosso fisso
Carica completa	Verde fisso
Batteria scarica	Rosso lampeggiante
Aspirazione in corso	Verde fisso
Completato	Spenta
Vuoto insufficiente	Rosso fisso

Problemi e soluzioni

Problema	Cosa fare
Aspirazione debole	• Asciuga l'umidità vicino alla valvola. • Controlla che il sacchetto non abbia forellini e che la clip sia ben chiusa. • Riallinea l'ugello con i fori del cuscinetto in silicone.
Non si avvia	• Batteria scarica? Ricarica. • Verifica che ugello e serbatoio siano allineati correttamente.
Problemi con i liquidi	• Riduci il liquido nel sacchetto. • Svuota il serbatoio quando raggiunge MAX.

Hai ancora dubbi?

Email: **service@giraffyco.com**
Siamo qui per aiutarti!

Garanzia e note legali

Solo per uso domestico: l'uso commerciale continuativo non è coperto. Segui le istruzioni; i danni da uso improprio invalidano la garanzia.

Scansiona il codice e registrati per un'estensione gratuita della garanzia.

5.0 VOTO

Ti piace la tua macchina?

Una valutazione su Amazon farà felice il nostro team e aiuterà altri acquirenti attenti alla conservazione degli alimenti.

Buon sottovuoto e buon appetito!

FC CE RoHS Prodotto in Cina