Giraffy Co.

# Macchina per sottovuoto portatile




**Alimentazione: 5 V CC / 1 A**

**Capacità della batteria: 1200 mAh**

## Benvenuti nella freschezza!

**Grazie per aver scelto la nostra macchina per sottovuoto portatile.**




Questi semplici consigli ti aiuteranno a ottenere ogni volta una chiusura ermetica e a mantenere la macchina in buone condizioni per anni.



Giraffy Co.

## Contenuto della confezione

| Qtà | Articolo |
|---|---|
| 1 | Macchina per sottovuoto |
| 10 | Sacchetti - 8,3 × 8,7 pollici (21 × 22 cm) |
| 10 | Sacchetti - 10 × 11 pollici (25 × 28 cm) |
| 10 | Sacchetti - 11,8 × 13,4 pollici (30 × 34 cm) |
| 1 | Supporto pieghevole per asciugatura |
| 6 | Clip per chiudere i sacchetti |
| 1 | Cavo di ricarica USB-C |
| 1 | Questo manuale |

Il supporto pieghevole serve esclusivamente ad asciugare i sacchetti per sottovuoto lavati e non è destinato al contatto diretto con gli alimenti.

**Consiglio:** avere sacchetti di scorta è sempre utile. Scegli i ricambi del nostro marchio per una tenuta ottimale.



## La sicurezza prima di tutto!

### 1. Tienila all'asciutto

La macchina non è impermeabile: non metterla nel lavello, in lavastoviglie o su piani di lavoro esposti al vapore.

### 2. Controlla il serbatoio

Il liquido deve restare **sotto la linea MAX**. Se la supera, interrompi l'uso e svuota il serbatoio.




### 3. Ricarica correttamente

Batteria al litio integrata: **caricala completamente prima del primo uso** e usa sempre il cavo in dotazione.

### 4. Evita il calore

L'esposizione prolungata al sole o la vicinanza a un forno caldo possono danneggiare la batteria. Conserva la macchina a temperatura ambiente.



## La sicurezza prima di tutto!

### 5. Tienila lontana dai bambini

I bambini amano premere i pulsanti: tieni la macchina fuori dalla loro portata.



### 6. Non smontarla

Qualcosa non va? Contatta il nostro servizio di assistenza. Aprire la macchina invalida la garanzia.

### 7. I deperibili vanno al freddo

Carne, prodotti ittici e altri alimenti umidi vanno in frigo o in congelatore anche dopo il sottovuoto.

## Prima del primo utilizzo

1. Ricarica finché la spia **diventa verde**.
2. Esegui **un ciclo a vuoto** (senza sacchetto), poi lascia il coperchio aperto per 5-20 minuti per eliminare l'odore di prodotto nuovo.



## Facciamo il sottovuoto!

### 1. Riempi il sacchetto

Disponi il cibo in piano, sotto la linea di riempimento. Evita pieghe grandi: l'aria può rimanere intrappolata nelle pieghe.

### 2. Meglio asciutto

Tampona con carta da cucina gli alimenti umidi o oleosi, come pesce e carne cruda.

### 3. Chiudi e posiziona

Chiudi il sacchetto con una clip. Appoggialo su una superficie piana, lasciando la valvola dell'aria libera dal cibo.

### 4. Posiziona l'ugello

Centra l'ugello della macchina sulla valvola dell'aria del sacchetto, facendolo aderire bene per creare una tenuta ermetica.

### 5. Premi il pulsante di avvio

La spia verde indica che la macchina è in funzione; si spegne automaticamente al termine. Autonomia media: **80 minuti con una carica completa** (variabile in base al carico).

### 6. Conserva al posto giusto

Riponi gli alimenti secchi in dispensa; metti subito tutti gli altri in frigorifero o in congelatore.



## Altri consigli per conservare

- **Frutta e verdura:** i gas naturali si accumulano. Dopo due giorni, ripeti il sottovuoto per prolungare la freschezza.
- **Zuppe e stufati:** raffreddali fino a renderli semighiacciati, poi fai il sottovuoto: meno fuoriuscite e un risultato migliore.
- **Usa solo i nostri sacchetti:** quelli di altri marchi potrebbero non garantire una chiusura ermetica.
- **Controlla il serbatoio:** stai aspirando liquidi? Fermati e svuotalo quando raggiunge la linea MAX.

## Guida alle spie

| Stato | LED |
|---|---|
| In carica | Rosso fisso |
| Carica completa | Verde fisso |
| Batteria scarica | Rosso lampeggiante |
| Aspirazione in corso | Verde fisso |
| Sottovuoto completato | Spenta |
| Errore di tenuta | Rosso fisso |



## Pulizia rapida

1. Rimuovi il serbatoio e risciacqualo.
2. Pulisci la guarnizione in silicone, la valvola del sacchetto e l'ugello.
3. Lascia asciugare all'aria i sacchetti e il serbatoio prima di riporli, per evitare cattivi odori.

## Problemi e soluzioni

| Problema | Cosa fare |
|---|---|
| **Aspirazione debole** | • Asciuga l'umidità vicino alla valvola.<br>• Controlla che il sacchetto non abbia forellini e che la clip sia ben chiusa. |
| **Non si avvia** | • Batteria scarica? Ricarica.<br>• Verifica che ugello e serbatoio siano allineati correttamente. |
| **Problemi con i liquidi** | • Riduci il liquido nel sacchetto.<br>• Svuota il serbatoio quando raggiunge MAX. |

### Hai ancora dubbi?

Email: **service@giraffyco.com**
Siamo qui per aiutarti!



## Garanzia e note legali

**Solo per uso domestico:** l'uso commerciale continuativo non è coperto. Segui le istruzioni; i danni da uso improprio invalidano la garanzia.

**Scansiona il codice e registrati per un'estensione gratuita della garanzia.**

5.0 VOTO ★★★★★

### Ti piace la tua macchina?

Una valutazione su Amazon farà felice il nostro team e aiuterà altri acquirenti attenti alla conservazione degli alimenti.

## Buon sottovuoto e buon appetito!

FC CE RoHS Prodotto in Cina