
Giraffy Co.

飞斧投掷游戏套装

包装清单：

开始前，请确认所有配件均已齐全：




使用说明书

组装说明

1. 组装支架：

按照示意图连接各支架部件，确保所有连接处牢固卡合。



2. 安装靶板：

将泡沫靶板放入组装好的支架中，确保靶板平整，
并由支架后沿完全支撑。

3. 选择场地：

将靶架放在平坦、稳固的表面上，例如草地、
地毯或室内结实的垫子。后方应安全，远离易碎物品、
他人及宠物，并保持至少 8-10 英尺长的投掷区域畅通。

安全须知

- 有人站在靶板附近或投掷区域内时，严禁投掷飞斧或飞镖。
- 务必等所有玩家投掷完毕后，再上前拾取器材。
- 严禁瞄准或投向人、动物、家具或墙壁。
- 适用于 14 岁及以上人士。年龄较小的玩家须由成人监督。
- 含小零件，请放在 3 岁以下儿童接触不到的地方。

清洁与保养

- 请将游戏套装存放在阴凉、干燥处。
- 清洁时，用干布擦拭飞斧和飞镖。

感谢您选择 Giraffy Co. 飞斧投掷游戏套装。

保修与支持：

您的满意是我们的首要目标。
如收到产品时发现配件缺失或损坏，请直接通过
Amazon 订单页面或发送邮件至
service@giraffyco.com 联系我们，
我们将及时为您免费补发或更换。

保修信息：

本产品仅供家庭休闲娱乐使用。请遵守全部安全说明，
安心享受游戏乐趣。

扫码注册游戏套装，
免费延长保修。

扫码查看所有已提供语言的
说明书。

扫码前往 www.giraffyco.com 注册游戏套装，
率先获取产品更新及新玩法。

5.0
评分

分享您的使用体验！

喜欢飞斧投掷练习吗？
在 Amazon 留下一个简单的评价，
既能让我们的团队倍感开心，
也能帮助其他热爱探索的顾客作出选择。