Giraffy Co.

Filet de chipping de golf

Contenu de la boîte :

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces sont présentes :

- 1 filet de chipping
- 2 tiges de support
- 12 balles
- 1 tee de golf en caoutchouc
- 1 sac de transport
- 1 tapis de chipping à deux gazons
- 1 tableau de score
- 4 piquets

Manuel d'utilisation

Instructions de montage

1. Déballez et libérez le filet :

Sortez le filet de son emballage. Retirez délicatement la sangle extérieure qui le maintient replié.

① ②



2. Laissez-le se déployer :

Une fois la sangle retirée, le filet se déploie rapidement jusqu'à sa taille complète. Manipulez-le avec précaution à cette étape.

③ ④



Giraffy Co.

3. Stabilisez la base :

Insérez les deux tiges en fibre de verre fournies dans les fourreaux inférieurs du filet. Elles forment une base stable qui maintient le filet debout, prêt à recevoir vos approches.

⑤ ⑥



Félicitations ! Votre filet de chipping est installé en moins d'une minute, prêt pour l'entraînement !

AVERTISSEMENT !

Ce filet de golf est conçu UNIQUEMENT pour les balles d'entraînement souples fournies. N'utilisez PAS de vraies balles de golf : elles peuvent endommager le cadre en fibre de verre, entraîner une défaillance du produit et causer des blessures.

Giraffy Co.

Notre engagement :

Si une pièce manque ou est défectueuse, contactez-nous via votre commande Amazon ou à **service@giraffyco.com** pour un remplacement gratuit.

Informations sur la garantie :

Ce produit est réservé à un usage domestique.

Scannez pour enregistrer votre filet de chipping et prolonger gratuitement la garantie.

Scannez le code pour consulter le manuel dans toutes les langues disponibles.

5.0 NOTE

Partagez votre expérience !

Vous aimez votre entraînement au putting ?

Une petite évaluation sur Amazon fait plaisir à notre équipe et aide les autres golfeurs à faire leur choix.