Giraffy Co.

Rete da chipping per golf

Contenuto della confezione:

Prima di iniziare, verifica che siano presenti tutti i componenti:

- 1 rete da chipping
- 2 aste di supporto
- 12 palline
- 1 tee da golf in gomma
- 1 borsa da trasporto
- 1 tappetino da chipping a doppio manto
- 1 segnapunti
- 4 picchetti

Manuale d'uso

Istruzioni di montaggio

1. Disimballa e libera la rete:

Estrai la rete dalla confezione. Rimuovi con cautela la cinghia esterna che la mantiene ripiegata.

① ②



2. Lascia che si apra:

Rimossa la cinghia, la rete si apre rapidamente fino alle sue dimensioni complete. Maneggiala con cautela durante questa fase.

③ ④



Giraffy Co.

3. Stabilizza la base:

Inserisci le due aste in fibra di vetro incluse nelle guide inferiori della rete. Si crea così una base stabile che tiene la rete in piedi, pronta a ricevere i chip.

⑤ ⑥



Complimenti! In meno di un minuto la rete da chipping è montata e pronta per l'allenamento!

ATTENZIONE!

Questa rete da golf è progettata SOLO per le palline morbide da allenamento incluse. NON usare vere palline da golf: possono danneggiare il telaio in fibra di vetro, provocare cedimenti e causare lesioni.

Giraffy Co.

Il nostro impegno per te:

Se un componente manca o è difettoso, contattaci tramite il tuo ordine Amazon o all'indirizzo **service@giraffyco.com** per una sostituzione gratuita.

Informazioni sulla garanzia:

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Scansiona per registrare la rete da chipping e prolungare gratis la garanzia.

Scansiona il codice per leggere il manuale in tutte le lingue disponibili.



Condividi la tua esperienza!

Ti piace allenarti nel putting?

Una breve valutazione su Amazon farà felice il nostro team e aiuterà altri golfisti nella scelta.