DE

Giraffy Co.

Tragbarer Vakuumierer



Eingang: 5 V Gleichstrom / 1 A

Akkukapazität: 1200 mAh

Für länger frische Lebensmittel!

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren tragbaren Vakuumierer entschieden haben.



Mit ein paar einfachen Tipps gelingen Ihnen jedes Mal luftdichte Verschlüsse, und Ihr Gerät bleibt über Jahre in gutem Zustand.

Sicherheit geht vor (bitte lesen!)

1. Trocken halten

Der Vakuumierer ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn von Spülbecken, Geschirrspülern und dampfenden Arbeitsflächen fern.

2. Auffangbehälter im Blick behalten

Die Flüssigkeit muss **unterhalb der MAX-Markierung** bleiben. Steigt sie darüber, unterbrechen Sie den Betrieb und leeren Sie den Behälter.



3. Richtig laden

Ein integrierter Lithium-Akku versorgt das Gerät. Laden Sie ihn **vor dem ersten Gebrauch vollständig auf** und verwenden Sie stets das mitgelieferte Kabel.

4. Vor Hitze schützen

Lange Sonneneinstrahlung oder ein heißer Ofen in der Nähe können den Akku beschädigen. Lagern Sie das Gerät bei normaler Raumtemperatur.

Sicherheit geht vor (bitte lesen!)

5. Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Kinder drücken gern auf Knöpfe. Bewahren Sie den Vakuumierer außerhalb ihrer Reichweite auf.

6. Nicht auseinanderbauen

Etwas stimmt nicht? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Durch Öffnen des Geräts erlischt die Garantie.

7. Verderbliche Lebensmittel kühl halten

Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und andere feuchte Lebensmittel müssen auch nach dem Vakuumieren in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach.

Vor dem ersten Vakuumieren

1. Laden Sie das Gerät, bis die Anzeige **grün leuchtet**.
2. Lassen Sie das Gerät einmal **ohne Beutel laufen**. Lassen Sie dann den Deckel 5-20 Minuten offen stehen, damit der Neugeruch verfliegt.
3. Achten Sie darauf, dass die beiden kleinen Löcher im Silikonpolster mit den Löchern im Auffangbehälter übereinstimmen.



Bedeutung der Leuchtanzeigen

Betriebszustand	LED
Ladevorgang	Leuchtet rot
Vollständig geladen	Leuchtet grün
Niedriger Akkustand	Blinkt rot
Vakuumieren	Leuchtet grün
Abgeschlossen	Aus
Vakuum nicht vollständig erreicht	Leuchtet rot

Probleme und Lösungen

Problem	Das können Sie tun
Schwache Saugleistung	• Feuchtigkeit am Ventil abtrocknen. • Beutel auf kleine Löcher oder eine lockere Verschlussklemme prüfen. • Düse erneut an den Löchern im Silikonpolster ausrichten.
Startet nicht	• Akku fast leer? Aufladen. • Ausrichtung von Düse und Auffangbehälter prüfen.
Probleme mit Flüssigkeiten	• Flüssigkeitsmenge im Beutel reduzieren. • Behälter leeren, sobald MAX erreicht ist.

Noch Fragen?

E-Mail: **service@giraffyco.com**
Wir helfen Ihnen gern!

Garantie und rechtliche Hinweise

Nur für den Hausgebrauch: Ein gewerblicher Dauerbetrieb ist nicht abgedeckt. Befolgen Sie die Anleitung; Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch führen zum Erlöschen der Garantie.

Scannen und für eine kostenlose Garantieverlängerung registrieren.



Zufrieden mit Ihrem Vakuumierer?

Eine kurze Bewertung auf Amazon freut unser Team und hilft anderen Käufern, die Wert auf frische Lebensmittel legen.

Viel Freude beim Vakuumieren und Genießen!

FC CE RoHS Hergestellt in China