Giraffy Co.

便携式真空保鲜机



输入：直流 5 V / 1 A

电池容量：1200 mAh

食物保鲜，从这里开始！

感谢您选择我们的便携式真空保鲜机。



掌握几个简单要点，每次都能获得良好的密封效果，
也能让机器长久保持良好状态。

Giraffy Co.

包装清单

数量	物品
1	真空保鲜机
10	保鲜袋：8.3 × 8.7 英寸（21 × 22 cm）
10	保鲜袋：10 × 11 英寸（25 × 28 cm）
10	保鲜袋：11.8 × 13.4 英寸（30 × 34 cm）
1	折叠晾干架
6	封袋夹
1	USB-C 充电线
1	本说明书

折叠晾干架仅用于晾干清洗后的真空保鲜袋，
不可与食物直接接触。

小提示：备些保鲜袋，随时都能用得上。
选用我们的品牌补充装，密封效果更佳。

安全须知（请务必阅读）

1. 保持干燥

本机不防水，请勿放入水槽或洗碗机，
也不要放在蒸汽弥漫的台面上。

2. 注意集水罐液位

液体应始终低于 MAX 刻度线。
若液位超过该线，请暂停使用并倒空集水罐。



3. 正确充电

本机由内置锂电池供电。
首次使用前请充满电，并始终使用随附的充电线。

4. 避免高温

长时间日晒或靠近高温烤箱都可能损伤电池。
请在正常室温下存放。

安全须知（请务必阅读）

5. 放在儿童接触不到的地方

孩子喜欢按按钮，
请将真空保鲜机放在儿童接触不到的地方。



6. 请勿自行拆机

发现异常？请联系我们的客服团队。
自行拆开机身将导致保修失效。

7. 易腐食物仍需冷藏或冷冻

肉类、海鲜及其他含水分的食物，
抽真空密封后仍需放入冰箱冷藏或冷冻。

首次抽真空前

1. 充电至指示灯变绿。
2. **空载运行一次**（不接保鲜袋），
然后将盖子保持打开 5-20 分钟，
以散去新产品的气味。

开始抽真空吧！

1. 装入食物

将食物平铺在袋内，不要超过填充线。
避免较大的褶皱，以免空气藏在褶皱中。

2. 擦干效果更好

对于潮湿或油腻的食物（如鱼、生肉），
请先用厨房纸轻轻吸干表面。

3. 封好袋口并摆放平整

用封袋夹封好袋口，再将保鲜袋平放。
确保食物没有挡住气阀。

4. 对准吸嘴

将机器吸嘴对准保鲜袋气阀的中心，
紧密贴合，形成良好的密封。

5. 按下启动按钮

绿灯表示正在运行，完成后会自动停止。
充满电后的平均续航约为 80 分钟
（随负载情况而变化）。

6. 妥善储存

干货可放入食品储藏柜，
其他食物应立即放入冰箱冷藏或冷冻。

更多食物保鲜小技巧

- **水果和蔬菜**：会产生并积聚天然气体。
两天后再次抽真空，有助于延长保鲜时间。
- **汤和炖菜**：先冷却至冰沙状，再抽真空。
这样能减少液体溢出，抽真空效果也更好。
- **请使用我们的保鲜袋**：
其他品牌的袋子可能无法实现紧密密封。
- **检查集水罐**：抽真空时有液体进入？
液位达到 MAX 刻度线时，请停止并倒空集水罐。

指示灯说明

状态	指示灯
充电中	红灯常亮
已充满	绿灯常亮
电量低	红灯闪烁
抽真空中	绿灯常亮
抽真空完成	灯熄灭
密封异常	红灯常亮

快速清洁

1. 取下集水罐，用水冲洗。
2. 擦拭硅胶密封圈、保鲜袋气阀和吸嘴。
3. 存放前，将保鲜袋和集水罐自然晾干，
避免产生异味。

常见问题速查

问题	解决方法
吸力不足	• 擦干气阀附近的水分。 • 检查袋子是否有小孔，封袋夹是否松动。
无法启动	• 电量低？请充电。 • 确认吸嘴与集水罐正确对齐。
液体相关问题	• 减少袋内液体。 • 液位达到 MAX 时，倒空集水罐。

还有疑问？

电子邮箱：service@giraffyco.com
我们随时为您提供帮助！

保修与温馨法律提示

仅限家用，持续商业使用不在保修范围内。
请按说明操作；因使用不当造成的损坏，
将导致保修失效。

扫码注册，即可享受免费延保。

5.0 评分 ★★★★★

喜欢这款真空保鲜机吗？

在 Amazon 留下一个简单的评价，
就能让我们的团队倍感开心，
也能帮助其他注重食物保鲜的顾客。

轻松保鲜，尽享美食！

FC CE RoHS 中国制造